LED-BELEUCHTUNG

3000k SMD Spot LED-Streifen

Das 3000k-LED-Lichtband besteht aus Punktdioden auf einem flexiblen Streifen, die in einer Dichte von 130 LEDs pro 1 m angeordnet sind.

LED-BELEUCHTUNG FÜR LEISTEN



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D1CG03**
Dartank-EAN	**3701839354957**
Material	**LED-Beleuchtung für Leisten**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Das 3000k-LED-Lichtband besteht aus Punktdioden auf einem flexiblen Streifen, die in einer Dichte von 130 LEDs pro 1 m angeordnet sind. Dank dieses durchdachten Designs beleuchtet der Streifen die Räume gleichmäßig und garantiert eine perfekte Lichtstreuung (keine Schatten in den Lücken zwischen den Dioden). LED-Streifen erfreuen sich aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Energieeffizienz großer Beliebtheit. Diese können als Dekorations-, Akzent-, Arbeitsbeleuchtung oder als Hauptbeleuchtung an verschiedenen Orten wie Wohnungen, Büros, Geschäften, Bars und Restaurants verwendet werden. Sie werden auch gerne zur Beleuchtung von Möbeln, Treppen, Fluren und zur Schaffung einer stimmungsvollen Beleuchtung eingesetzt. Der 3000k LED-Spotstreifen ist mit einem selbstklebenden Klebeband ausgestattet, wodurch die Installation auf der Oberfläche schnell und einfach ist.

DAS MATERIAL

LED-Beleuchtung für Leisten

LED-Streifen und Zubehör für Lichtvouten und indirekte Beleuchtung.

Anwendung	**Innenbereich**
Geeignete Farben	**Lösemittelfreie Farbe auf Wasserbasis**

VERARBEITUNG

Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

PFLEGE

Pflege

Laufend	**Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.**
Lackierte Oberflächen	**Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.**

> **HINWEIS**
>
> Lösemittelhaltige Farben sind unzulässig: Farbe auf Wasserbasis verwenden. Kein Silikon an Anschlüssen verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.