BODEN AUS ALTEN ZIEGELFLIESEN

# Antiker Terrassenziegel beigebraun – L: 6,5 cm x H: 27 cm x St: 3,5 cm

**ZEMENTPLATTE IN ZIEGELOPTIK FÜR BODEN UND TERRASSE**



## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D11SO31** |
| Dartank-EAN | **3701839358481** |
| Material | **Zementplatte in Ziegeloptik für Boden und Terrasse** |
| Verkaufseinheit | **Stück** |

## ÜBERBLICK

### Übersicht

Die Optik eines hundertjährigen Ziegelbodens ohne das Abplatzen gewöhnlicher Ziegel im Freien: Zementplatten und -klinker für Terrassen, Wege, Stufen und Fensterbänke.

## VORTEILE

**01**
Altziegeloptik ohne Abplatzen im Freien

**02**
Witterungsbeständig

**03**
Zwei Stärken: 1,5 cm bündig, 3,5 cm für Terrassen und Stufen

**04**
Passende Stufen-, Kanten- und Fensterbankelemente

**05**
Innen und außen

**06**
Farbtöne passend zu den Wandriemchen

## DAS MATERIAL

### Zementplatte in Ziegeloptik für Boden und Terrasse

Zement-Bodenfliesen und -Klinker in Altziegeloptik, 1,5 oder 3,5 cm stark, mit Stufen-, Treppenkanten- und Fensterbankelementen.

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung | **Gegossenes Element auf Zementbasis** |
| Herstellung | **Handwerklich, von Hand gegossen** |
| Einsatz | **Böden, Terrassen, Außen- und Innentreppen, Fensterbänke** |
| Stärke | **15–35 mm** |
| Nennformat | **Ca. 13,5 × 27 cm (Platte); Klinker 6,5 × 27 und 6,5 × 13,5 cm** |
| Flächengewicht | **22 kg/m² env.** |
| Zuschnitt | **Stein- oder Betontrennscheibe, oder Sichtseite anritzen und brechen für eine natürlichere Kante** |
| Verbrauch | **Ca. 23,5 Platten/m² bei ca. 1,5 cm Fuge** |
| Fugenbreite | **1,5 cm (Boden)** |
| Fugenmörtelverbrauch | **Ca. 3 kg/m² bei 1,5 cm Fuge** |
| Empfohlener Verschnitt | **3 % env.** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Witterungsbeständigkeit | | **Beständig gegen Temperaturwechsel, Feuchtigkeit, Niederschlag und UV (Außenausführung)** |

## VERARBEITUNG

### Verlegung / Montage

1. **Untergrund** Trockener, entfetteter, sauberer und tragfähiger Untergrund, anschließend grundiert.
2. **Dehnungsfugen** Jede Dehnungsfuge der Wand an derselben Stelle in der Verblendung übernehmen.
3. **Verklebung** Fliesenkleber je nach Einsatz wählen: innen oder außen, Wand oder Boden, Kaminwand, Küche oder Bad.
4. **Zuschnitt** Mit Stein-/Betonscheibe schneiden oder Sichtseite anritzen und brechen für eine natürliche Kante.
5. **Verfugen** Mit farblich passendem Fugenmörtel verfugen; eine Riemchen-Kollektion kann fugenlos verlegt werden.
6. **Imprägnierung** Nach Verlegen und Verfugen imprägnieren, wenn die Fuge mindestens 24 h getrocknet ist; empfohlen außen, in Küche, Bad, an Kaminwänden und in Fluren.

**HINWEIS**

Handgefertigtes Produkt: jedes Element variiert in Relief und Farbton. Beim Verlegen Elemente aus mehreren Kartons mischen.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.