TÜRRAHMEN

Vorhangleiste 200 × 11 × 6 cm

Vorhangformteil – Formteil aus Polystyrol, einbau- und lackierfertig.

BESCHICHTETES EXPANDIERTES POLYSTYROL | POLYURÉTHANE

VERHALTEN IM BRANDFALL SELBSTVERLÖSCHEND



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D8ML369**
Dartank-EAN	**3701839306482**
Material	**Beschichtetes expandiertes Polystyrol**
Verkaufseinheit	**Laufender Meter**

ÜBERBLICK

Überblick

Ein gehärteter EPS-Kern mit werkseitiger glatter Polymer-Quarz-Beschichtung, die ihn schützt und streichfertig macht. Leicht, ohne mechanische Befestigung geklebt.

VORTEILE

01
Leicht
EPS-Kern: nur geklebt.

02
Geschützte Oberfläche
Glatte, robuste Polymer-Quarz-Beschichtung.

03
Selbstverlöschend
Der Kern leitet die Flamme nicht weiter.

04
Ungiftig
Unbedenklich für Innenräume.

05
Streichfertig
Elastische Wasserfarbe, zwei Anstriche.

06
Nach Maß
Profile auf Anfrage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Polyuréthane**

DAS MATERIAL

Beschichtetes expandiertes Polystyrol

Kern aus stark gehärtetem expandiertem Polystyrol (EPS 100) mit glatter Polymer-Quarz-Beschichtung: leichte, robuste Leisten, auch nach Maß.

Anwendung	**Innenbereich**
Beschichtung	**Glatte Polymer-Quarz-Beschichtung**
Montageart	**Kleben**
Geeignete Farben	**Elastische Wasserfarbe, zwei Anstriche; Silikat- und Lösemittelfarben verboten**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
EPS-Klasse	EN 13163	**EPS 100**
Verhalten im Brandfall		**Selbstverlöschend**
Ausgeschlossene Stoffe		**Ungiftig**

VERARBEITUNG

Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

PFLEGE

Pflege

Laufend	**Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.**
Lackierte Oberflächen	**Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.**

MENGEN

VARIANTEN — 7

VARIANTE	ART.-NR.
Moulure de rideau 200 × 8 × 5 cm	D8ML368
Moulure de rideau 200 × 12 × 10 cm	D8ML370
Moulure de rideau 200 × 10 × 6 cm	D8ML371
Moulure de rideau 200 × 15 × 7 cm	D8ML372
Moulure de rideau 200 × 10 × 12 cm	D8ML373
Moulure de rideau 200 × 8 × 10 cm	D8ML374
Moulure de rideau 200 × 10 × 13 cm	D8ML375

HINWEIS

Silikat- und Lösemittelfarben verboten; Grundierung auf der Beschichtung nicht empfohlen. Langsam schneiden, damit der Kern nicht schmilzt. Kein Silikon an Anschlüssen.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.