DÖRROMFATTNINGAR

Gardinlist 200 × 10 × 13 cm

Gardinlister — polystyren list, redo att installera och måla.

BELAGD EXPANDERAD POLYSTYREN | POLYURÉTHANE | BETEENDE VID BRAND SJÄLVSLOCKNANDE



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D8ML375**
Dartank-EAN	**3701839306420**
Material	**Belagd expanderad polystyren**
Säljenhet	**Löpmeter**

ÖVERSIKT

Översikt

En härdad EPS-kärna, fabriksbelagd med en slät polymer-kvartsputs som skyddar den och gör den klar att måla. Lätt, limmas utan mekanisk infästning.

FÖRDELAR

01
Lätt
EPS-kärna: monteras med enbart lim.

02
Skyddad yta
Slät, tålig polymer-kvartsbeläggning.

03
Självslocknande
Kärnan sprider inte lågor.

04
Giftfri
Säkert material inomhus.

05
Klar att måla
Elastisk vattenbaserad färg, två lager.

06
Måttbeställt
Profiler på beställning.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Polyuréthane**

MATERIALET

Belagd expanderad polystyren

Kärna av kraftigt härdad expanderad polystyren (EPS 100) med slät polymer-kvartsbeläggning: lätta, robusta lister, även måttbeställda.

Användning	**Inomhus**
Ytbeläggning	**Slät polymer-kvartsbeläggning**
Monteringsmetod	**Limning**
Lämpliga färger	**Elastisk vattenbaserad färg, två lager; silikat- och lösningsmedelsfärg förbjuden**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
EPS-klass	EN 13163	**EPS 100**
Beteende vid brand		**Självslocknande**
Uteslutna ämnen		**Giftfri**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

SKÖTSEL

Skötsel

Löpande	**Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.**
Lackerade ytor	**Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.**

MÄNGDER

VARIANTER — 7

VARIANT	REF.
Moulure de rideau 200 × 8 × 5 cm	D8ML368
Moulure de rideau 200 × 11 × 6 cm	D8ML369
Moulure de rideau 200 × 12 × 10 cm	D8ML370
Moulure de rideau 200 × 10 × 6 cm	D8ML371
Moulure de rideau 200 × 15 × 7 cm	D8ML372
Moulure de rideau 200 × 10 × 12 cm	D8ML373
Moulure de rideau 200 × 8 × 10 cm	D8ML374

VARNING

Silikat- och lösningsmedelsfärg förbjuden; grundning avråds på beläggningen. Kapa med låg hastighet så att kärnan inte smälter. Ingen silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.