ALTER ZIEGELSTEIN SLIM

# SLIM alter Ziegelstein, halb, kurze Fläche

* Wo sollen Fliesen und Fugen imprägniert werden?

**ZEMENT-RIEMCHEN IN ALTZIEGELOPTIK**



## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D11BR51** |
| Dartank-EAN | **3701839359297** |
| Material | **Zement-Riemchen in Altziegeloptik** |
| Farben | **Gris** |
| Verkaufseinheit | **Stück** |

## ÜBERBLICK

### Übersicht

Der Charme einer hundertjährigen Ziegelwand ohne Stärke und Gewicht des Vollziegels: von Originalziegeln des 19. Jh. abgeformte Riemchen für Innenwände, Fassaden, Kamine und Treppen.

## VORTEILE

**01**
Authentisches Relief, abgeformt von Originalziegeln des 19. Jh.

**02**
Über 100 Motive: eine Wand ohne sichtbare Wiederholung

**03**
Geringe Stärke (ca. 1,5 cm) und ca. 24 kg/m²

**04**
Innen wie an der Fassade

**05**
Passende Eckstücke und Elemente für saubere Abschlüsse

**06**
Breite Farbpalette von Weiß bis Graphit

## DAS MATERIAL

### Zement-Riemchen in Altziegeloptik

Wandriemchen, abgeformt von originalen Ziegeln des 19. Jahrhunderts: typische Kratzer, Mulden und Abplatzungen, für Innenwände und Fassaden.

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung | **Gegossenes Element auf Zementbasis** |
| Herstellung | **Handwerklich, von Hand gegossen** |
| Einsatz | **Innen und außen** |
| Oberfläche | **Gealtertes Relief nach Ziegel des 19. Jh., über 100 Motive** |
| Stärke | **15–15 mm env.** |
| Nennformat | **Läuferseite ca. 6,5 × 27 cm; Halbstück ca. 6,5 × 13,5 cm** |
| Flächengewicht | **24 kg/m² env.** |
| Zuschnitt | **Stein- oder Betontrennscheibe, oder Sichtseite anritzen und brechen für eine natürlichere Kante** |
| Verbrauch | **Ca. 50 Riemchen/m² bei 1 cm Fuge** |
| Fugenbreite | **1 cm (Wand)** |
| Fugenmörtelverbrauch | **Ca. 2,5 kg/m² bei 1 cm Fuge** |
| Empfohlener Verschnitt | **3 % env.** |
| Verpackung | **Karton à 0,5 m² (25 Riemchen, ca. 12 kg), auf foliierter Palette** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Witterungsbeständigkeit | | **Beständig gegen Temperaturwechsel, Feuchtigkeit, Niederschlag und UV (Außenausführung)** |

## VERARBEITUNG

### Verlegung / Montage

1. **Untergrund** Trockener, entfetteter, sauberer und tragfähiger Untergrund, anschließend grundiert.
2. **Dehnungsfugen** Jede Dehnungsfuge der Wand an derselben Stelle in der Verblendung übernehmen.
3. **Verklebung** Fliesenkleber je nach Einsatz wählen: innen oder außen, Wand oder Boden, Kaminwand, Küche oder Bad.
4. **Zuschnitt** Mit Stein-/Betonscheibe schneiden oder Sichtseite anritzen und brechen für eine natürliche Kante.
5. **Verfugen** Mit farblich passendem Fugenmörtel verfugen; eine Riemchen-Kollektion kann fugenlos verlegt werden.
6. **Imprägnierung** Nach Verlegen und Verfugen imprägnieren, wenn die Fuge mindestens 24 h getrocknet ist; empfohlen außen, in Küche, Bad, an Kaminwänden und in Fluren.

## FARBEN UND OPTIONEN

### Farben

Gris

> **HINWEIS**
>
> Handgefertigtes Produkt: jedes Element variiert in Relief und Farbton. Beim Verlegen Elemente aus mehreren Kartons mischen.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.