KINDERKOLLEKTION

Gebleichtes Pastellblau

Eine Sammlung alter Ziegelfliesen in Pastelltönen.

ZEMENT-RIEMCHEN IN ALTZIEGELOPTIK



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D11AC40**
Dartank-EAN	**3701839359716**
Material	**Zement-Riemchen in Altziegeloptik**
Farben	**Bleu**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Übersicht

Der Charme einer hundertjährigen Ziegelwand ohne Stärke und Gewicht des Vollziegels: von Originalziegeln des 19. Jh. abgeformte Riemchen für Innenwände, Fassaden, Kamine und Treppen.

VORTEILE

01
Authentisches Relief, abgeformt von Originalziegeln des 19. Jh.

02
Über 100 Motive: eine Wand ohne sichtbare Wiederholung

03
Geringe Stärke (ca. 1,5 cm) und ca. 24 kg/m²

04
Innen wie an der Fassade

05
Passende Eckstücke und Elemente für saubere Abschlüsse

06
Breite Farbpalette von Weiß bis Graphit

DAS MATERIAL

Zement-Riemchen in Altziegeloptik

Wandriemchen, abgeformt von originalen Ziegeln des 19. Jahrhunderts: typische Kratzer, Mulden und Abplatzungen, für Innenwände und Fassaden.

Zusammensetzung	**Gegossenes Element auf Zementbasis**
Herstellung	**Handwerklich, von Hand gegossen**
Einsatz	**Innen und außen**
Oberfläche	**Gealtertes Relief nach Ziegel des 19. Jh., über 100 Motive**
Stärke	**15–15 mm env.**
Nennformat	**Läuferseite ca. 6,5 × 27 cm; Halbstück ca. 6,5 × 13,5 cm**
Flächengewicht	**24 kg/m² env.**
Zuschnitt	**Stein- oder Betontrennscheibe, oder Sichtseite anritzen und brechen für eine natürlichere Kante**
Verbrauch	**Ca. 50 Riemchen/m² bei 1 cm Fuge**
Fugenbreite	**1 cm (Wand)**
Fugenmörtelverbrauch	**Ca. 2,5 kg/m² bei 1 cm Fuge**
Empfohlener Verschnitt	**3 % env.**
Verpackung	**Karton à 0,5 m² (25 Riemchen, ca. 12 kg), auf foliierter Palette**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Witterungsbeständigkeit		**Beständig gegen Temperaturwechsel, Feuchtigkeit, Niederschlag und UV (Außenausführung)**

VERARBEITUNG

Verlegung / Montage

1. **Untergrund** Trockener, entfetteter, sauberer und tragfähiger Untergrund, anschließend grundiert.
2. **Dehnungsfugen** Jede Dehnungsfuge der Wand an derselben Stelle in der Verblendung übernehmen.
3. **Verklebung** Fliesenkleber je nach Einsatz wählen: innen oder außen, Wand oder Boden, Kaminwand, Küche oder Bad.
4. **Zuschnitt** Mit Stein-/Betonscheibe schneiden oder Sichtseite anritzen und brechen für eine natürliche Kante.
5. **Verfugen** Mit farblich passendem Fugenmörtel verfugen; eine Riemchen-Kollektion kann fugenlos verlegt werden.
6. **Imprägnierung** Nach Verlegen und Verfugen imprägnieren, wenn die Fuge mindestens 24 h getrocknet ist; empfohlen außen, in Küche, Bad, an Kaminwänden und in Fluren.

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

- Bleu

> **HINWEIS**
>
> Handgefertigtes Produkt: jedes Element variiert in Relief und Farbton. Beim Verlegen Elemente aus mehreren Kartons mischen.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.