
CORNICE DA SOFFITTO

Cornice per soffitto – D4CR22

Cornice per soffitto D4CR22 è una cornice per soffitto in poliuretano, finitura primerizzata.

POLIURETANO CON PRIMER | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D4CR22**
EAN Dartank	**3701839329771**
Materiale	**Poliuretano con primer**
Colori	**Blanc**
Spessore	**6,9 cm**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Un poliuretano leggero e duro, fornito bianco e con primer: si incolla a parete o a soffitto, poi si vernicia nel colore scelto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Polyuréthane**
Finitura	**Apprêt**
Applicazione	**Intérieur**
Posa	**collage**

IL MATERIALE

Poliuretano con primer

Modanature in poliuretano fornite bianche con mano di primer: cornici, modanature a parete, battiscopa, rosoni e copribastoni, incollati e poi verniciati.

Applicazione	**Interno**
Composizione	**Poliuretano**
Finitura di fabbrica	**Bianco, primer di fabbrica, da verniciare**
Metodo di posa	**Incollaggio**
Pitture compatibili	**Pittura all'acqua senza solventi**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Resistenza all'acqua		**Resistente all'acqua**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di polvere e sgrassato. Una parete che si sfarina va prima trattata con primer.
2. **1. Misurare e tagliare** Misurare con cura e tagliare con la scatola per tagli obliqui e una sega a denti fini (tagli da 45° a 90°). Prevedere circa il 10 % di lunghezza in più per gli sfridi.
3. **2. Carteggiare e provare** Sbavare i tagli con carta abrasiva fine, poi provare a secco gli elementi per verificare il contatto con la parete e gli angoli.
4. **3. Incollare** Applicare la colla di montaggio su tutta la superficie di contatto. Incollare anche le giunzioni tra elementi, con la colla per giunti se prevista per la gamma (gioco di almeno 1 mm).
5. **4. Premere e pulire** Premere l'elemento per tutta la lunghezza; resta regolabile per alcuni minuti. Rimuovere la colla in eccesso con spatola o spugna umida.
6. **5. Giunti e raccordi** Lasciare asciugare i giunti 24 h. Riempire il raccordo parete/modanatura con colla o stucco, poi carteggiare. Non usare sigillanti siliconici: non si carteggiano né si verniciano.
7. **6. Verniciare** Verniciare con pittura all'acqua senza solventi, in due mani, rispettando i tempi del produttore. In bagno scegliere una pittura all'acqua per ambienti umidi.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Ordinaria	**Nessuna manutenzione particolare. Spolverare con scopa o aspirapolvere dotato di spazzola morbida e pulita.**
Superfici laccate	**Le versioni con laccatura di fabbrica si puliscono con un panno umido, acqua o un detergente senza alcol.**

COLORI E OPZIONI

Colori

- Blanc

> **AVVERTENZA**
>
> Vietate le pitture a solvente: usare una pittura all'acqua. Non usare silicone nei raccordi.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.