CORNICE DA SOFFITTO

# Cornice per soffitto – D4CR33

Cornice per soffitto D4CR33 è una cornice per soffitto in poliuretano, finitura primerizzata.

POLIURETANO CON PRIMER | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR | COLLAGE



## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Riferimento Dartank | **D4CR33** |
| EAN Dartank | **3701839329665** |
| Materiale | **Poliuretano con primer** |
| Colori | **Blanc** |
| Spessore | **10 cm** |
| Unità di vendita | **Pezzo** |

PRESENTAZIONE

## Presentazione

Un poliuretano leggero e duro, fornito bianco e con primer: si incolla a parete o a soffitto, poi si vernicia nel colore scelto.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Materiale | **Polyuréthane** |
| Finitura | **Apprêt** |
| Applicazione | **Intérieur** |
| Posa | **collage** |

## IL MATERIALE

### Poliuretano con primer

Modanature in poliuretano fornite bianche con mano di primer: cornici, modanature a parete, battiscopa, rosoni e copribastoni, incollati e poi verniciati.

| | |
|---|---|
| Applicazione | **Interno** |
| Composizione | **Poliuretano** |
| Finitura di fabbrica | **Bianco, primer di fabbrica, da verniciare** |
| Metodo di posa | **Incollaggio** |
| Pitture compatibili | **Pittura all'acqua senza solventi** |

## PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

| Caratteristica | Norma | Risultato |
|---|---|---|
| Resistenza all'acqua | | **Resistente all'acqua** |

## POSA IN OPERA

**Posa in opera**

1. **Supporto** Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di polvere e sgrassato. Una parete che si sfarina va prima trattata con primer.
2. **1. Misurare e tagliare** Misurare con cura e tagliare con la scatola per tagli obliqui e una sega a denti fini (tagli da 45° a 90°). Prevedere circa il 10 % di lunghezza in più per gli sfridi.
3. **2. Carteggiare e provare** Sbavare i tagli con carta abrasiva fine, poi provare a secco gli elementi per verificare il contatto con la parete e gli angoli.
4. **3. Incollare** Applicare la colla di montaggio su tutta la superficie di contatto. Incollare anche le giunzioni tra elementi, con la colla per giunti se prevista per la gamma (gioco di almeno 1 mm).
5. **4. Premere e pulire** Premere l'elemento per tutta la lunghezza; resta regolabile per alcuni minuti. Rimuovere la colla in eccesso con spatola o spugna umida.
6. **5. Giunti e raccordi** Lasciare asciugare i giunti 24 h. Riempire il raccordo parete/modanatura con colla o stucco, poi carteggiare. Non usare sigillanti siliconici: non si carteggiano né si verniciano.
7. **6. Verniciare** Verniciare con pittura all'acqua senza solventi, in due mani, rispettando i tempi del produttore. In bagno scegliere una pittura all'acqua per ambienti umidi.

## MANUTENZIONE

### Manutenzione

| | |
|---|---|
| Ordinaria | **Nessuna manutenzione particolare. Spolverare con scopa o aspirapolvere dotato di spazzola morbida e pulita.** |
| Superfici laccate | **Le versioni con laccatura di fabbrica si puliscono con un panno umido, acqua o un detergente senza alcol.** |

## COLORI E OPZIONI

### Colori

- Blanc

> **AVVERTENZA**
>
> Vietate le pitture a solvente: usare una pittura all'acqua. Non usare silicone nei raccordi.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.