
TAKLIST

# Takgesims – D4CR52

Takgesims D4CR52 är en takgesims av polyuretan, grundmålad finish.

GRUNDAD POLYURETAN | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR | COLLAGE



## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D4CR52** |
| Dartank-EAN | **3701839329474** |
| Material | **Grundad polyuretan** |
| Färger | **Blanc** |
| Tjocklek | **11,9 cm** |
| Säljenhet | **Styck** |

ÖVERSIKT

## Översikt

En lätt, hård polyuretan som levereras vit och grundad: limmas på vägg eller tak och målas sedan i önskad kulör.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Material | **Polyuréthane** |
| Ytbehandling | **Apprêt** |
| Användning | **Intérieur** |
| Installation | **collage** |

## MATERIALET

### Grundad polyuretan

Polyuretanlister som levereras vita med grundfärg: taklister, väggister, golvlister, takrosetter och gardinkappor, limmas och målas sedan.

| | |
|---|---|
| Användning | **Inomhus** |
| Sammansättning | **Polyuretan** |
| Fabriksfinish | **Vit, fabriksgrundad, för målning** |
| Monteringsmetod | **Limning** |
| Lämpliga färger | **Lösningsmedelsfri vattenbaserad färg** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Vattentålighet | | **Vattenbeständig** |

## MONTERING

### Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

## SKÖTSEL

### Skötsel

| | |
|---|---|
| Löpande | **Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.** |
| Lackerade ytor | **Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.** |

## FÄRGER OCH ALTERNATIV

### Färger

Blanc

> **VARNING**
>
> Lösningsmedelsbaserade färger är förbjudna: använd vattenbaserad färg. Använd inte silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.