CORNICE DA SOFFITTO

Cornice da soffitto D6CR391 "2 m" - Scatola da 20 m lineari (10 pezzi)

Materiale: Polistirene (XPS).

POLISTIRENE ESTRUSO



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D6CR391**
EAN Dartank	**3701839317143**
Materiale	**Polistirene estruso**
Confezione	**Carton de 20 m linéaires (10 pièces)**
Unità di vendita	**Metro lineare**

PRESENTAZIONE

Presentazione

L'estrusione dà una superficie liscia e regolare, adatta a cornici sobrie e contemporanee.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Polystyrène (XPS)**
Altezza	**10 cm**
Larghezza	**4 cm**
Lunghezza	**200 cm**
Verniciabile	**Oui**

IL MATERIALE

Polistirene estruso

Polistirene estruso a superficie liscia e compatta per cornici a soffitto dalle linee sobrie, da verniciare con acrilico.

Applicazione	**Interno**
Composizione	**Polistirene estruso (XPS)**
Metodo di posa	**Incollaggio**
Pitture compatibili	**Pittura acrilica all'acqua**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Attestato igienico		**Attestato igienico PZH**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di polvere e sgrassato. Una parete che si sfarina va prima trattata con primer.
2. **1. Misurare e tagliare** Misurare con cura e tagliare con la scatola per tagli obliqui e una sega a denti fini (tagli da 45° a 90°). Prevedere circa il 10 % di lunghezza in più per gli sfridi.
3. **2. Carteggiare e provare** Sbavare i tagli con carta abrasiva fine, poi provare a secco gli elementi per verificare il contatto con la parete e gli angoli.
4. **3. Incollare** Applicare la colla di montaggio su tutta la superficie di contatto. Incollare anche le giunzioni tra elementi, con la colla per giunti se prevista per la gamma (gioco di almeno 1 mm).
5. **4. Premere e pulire** Premere l'elemento per tutta la lunghezza; resta regolabile per alcuni minuti. Rimuovere la colla in eccesso con spatola o spugna umida.
6. **5. Giunti e raccordi** Lasciare asciugare i giunti 24 h. Riempire il raccordo parete/modanatura con colla o stucco, poi carteggiare. Non usare sigillanti siliconici: non si carteggiano né si verniciano.
7. **6. Verniciare** Verniciare con pittura all'acqua senza solventi, in due mani, rispettando i tempi del produttore. In bagno scegliere una pittura all'acqua per ambienti umidi.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Ordinaria	**Nessuna manutenzione particolare. Spolverare con scopa o aspirapolvere dotato di spazzola morbida e pulita.**
Superfici laccate	**Le versioni con laccatura di fabbrica si puliscono con un panno umido, acqua o un detergente senza alcol.**

QUANTITÀ

METRATURA AL METRO LINEARE — taglio 5 %

LUNGHEZZA	FATTURATO	BARRE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

AVVERTENZA

Vietate le pitture a solvente: usare una pittura all'acqua. Non usare silicone nei raccordi.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.