DECKENLEISTE

# Deckenleiste D6CR400 "2 m" - Karton mit 36 lfm (18 Stück)

Material: Polystyrol (XPS).

EXTRUDIERTES POLYSTYROL | POLYSTYRÈNE (XPS)



## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D6CR400** |
| Dartank-EAN | **3701839317051** |
| Material | **Extrudiertes Polystyrol** |
| Verpackung | **Carton de 36 m linéaires (18 pièces)** |
| Verkaufseinheit | **Laufender Meter** |

## ÜBERBLICK

## Überblick

Die Extrusion ergibt eine glatte, gleichmäßige Oberfläche für schlichte, moderne Leisten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Material | **Polystyrène (XPS)** |
| Höhe | **6,5 cm** |
| Breite | **2,8 cm** |
| Länge | **200 cm** |
| Überstreichbar | **Oui** |

## DAS MATERIAL

### Extrudiertes Polystyrol

Extrudiertes Polystyrol mit glatter, geschlossener Oberfläche für schlichte Deckenleisten, mit Acryl zu streichen.

| | |
|---|---|
| Anwendung | **Innenbereich** |
| Zusammensetzung | **Extrudiertes Polystyrol (XPS)** |
| Montageart | **Kleben** |
| Geeignete Farben | **Acrylfarbe auf Wasserbasis** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Hygienezeugnis | | **PZH-Hygienezeugnis** |

## VERARBEITUNG

### Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

## PFLEGE

### Pflege

| | |
|---|---|
| Laufend | **Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.** |
| Lackierte Oberflächen | **Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.** |

## MENGEN

### AUFMASS PRO LAUFENDEN METER — 5 % Verschnitt

| LÄNGE | BERECHNET | STÄBE |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

### HINWEIS

Lösemittelhaltige Farben sind unzulässig: Farbe auf Wasserbasis verwenden. Kein Silikon an Anschlüssen verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.