PLANTENPANELEN VOOR BINNEN

Alpiene verticale tuin

Montage-instructies vindt u hier.

KUNSTMATIG WANDGROEN | INTÉRIEUR



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D10PA34**
Dartank-EAN	**3701839362754**
Materiaal	**Kunstmatig wandgroen**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Presentatie

Realistische kunstmatige groene wanden, matten en bloemenbekleding van duurzaam textiel, kunststof en rubber. Geen water, mest of licht nodig; op flexibel, knipbaar gaas.

STERKE PUNTEN

01
Onderhoudsvrij
Geen water, mest of licht.

02
Realistisch
Dichte, gevarieerde begroeiing.

03
Antistatisch
Er hecht weinig stof.

04
Knipbaar
Flexibel gaas, met schaar op maat.

05
Verbergt oneffenheden
Bedekt oneffenheden in de wand.

06
Op maat
Composities handgemaakt per project.

PRODUCTKENMERKEN

Toepassing	**Intérieur**

HET MATERIAAL

Kunstmatig wandgroen

Kunstmatige panelen, matten en bloemenbekleding voor binnenwanden; UV-artikelen geschikt voor zonnige plekken.

Samenstelling	**Duurzaam textiel, kunststof en rubber**
Toepassing	**Binnen; UV-artikelen voor zeer zonnige plekken**
Dikte	**30–60 mm**
Montagemethode	**Nieten op zachte plaat, ophangen aan pluggen of verlijmen (panelen)**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
UV-bestendigheid		**UV-artikelen: kleurvast** (selon référence)
Elektrostatische lading		**Antistatisch behandeld blad**

VERWERKING

Montage

1. **Ondergrond** Schilder de ondergrond vooraf zwart om naden te verbergen en diepte te geven.
2. **Zachte platen** Op OSB of gipsplaat het gaas vastnieten.
3. **Harde wanden** Pluggen plaatsen en de verbonden modules eraan hangen, of eerst een zwart geschilderde draagplaat (gips, MDF, HDF, OSB) bevestigen.
4. **Panelen op maat** Verlijmen met montagelijm en tijdens het drogen met schroeven vasthouden; elke module is genummerd volgens het legplan.
5. **Zagen** Het flexibele gaas is met een schaar te knippen, ook rond een stopcontact.
6. **Afwerking** Voorzie een uitsparing of afwerkstrip om de gaasbasis van ca. 4 mm te verbergen, tenzij de modules tegen wand, plafond of vloer aansluiten.

ONDERHOUD

Onderhoud

Afstoffen	**Het blad is antistatisch behandeld; afstoffen met een zachte borstel of perslucht.**
Bescherming	**Vernieuw de antistatische spray regelmatig om stofafzetting te beperken.**
Geen water	**Geen water, mest of licht nodig.**

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.