PANELES DECORATIVOS DE PU

Panel de pared de poliuretano FUJI S4 60x120cm

El panel de pared FUJI S4 PU es un moderno panel de poliuretano 3D, diseñado para diseños de interiores elegantes e impresionantes.

POLIURETANO EN RELIEVE 3D | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D13LM23P**
EAN Dartank	**3701839356814**
Material	**Poliuretano en relieve 3D**
Colores	**Blanc**
Grosor	**5 cm**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Presentación

Los paneles murales 3D de poliuretano reproducen la textura de la piedra, la roca o la madera con un marcado juego de luces y sombras. Ligeros y resistentes a la humedad, se pegan sin taladrar, se cortan fácilmente y se pintan.

PUNTOS FUERTES

01
Relieve natural
Imitación realista de piedra, roca o madera.

02
Ligero
De 1 a 6 kg por panel según el modelo.

03
Resistente a la humedad
Apto para cocinas y baños.

04
Sin taladrar
Basta con adhesivo de montaje.

05
Personalizable
Se pinta con pinturas al agua.

06
Pared continua
Juntas rellenadas y pintadas para un efecto monolítico.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Polyuréthane**
Aplicación	**Intérieur et extérieur**
Impermeabilidad	**oui**

EL MATERIAL

Poliuretano en relieve 3D

Paneles murales ligeros de poliuretano moldeado que imitan piedra, roca o madera; impermeables, para pegar y pintar.

Material	**Poliuretano**
Uso	**Interior y exterior cubierto (p. ej. terraza cubierta), incluidos cocinas y baños**
Espesor	**28–70 mm**
Peso por pieza	**1–6 kg**
Pintura	**Pinturas al agua (acrílica, látex) sin disolventes**
Método de instalación	**Encolado con adhesivo de montaje, sin taladrar, vertical u horizontal**
Temperatura de instalación	**18–22 °C**
Humedad relativa durante la instalación	**40–60 %**
Humedad máxima del soporte	**2 % CM**
Aclimatación antes de la instalación	**24–24 h**
Plazo antes de pintar	**48 h**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Resistencia al agua		**Alta resistencia a la humedad**

DOCUMENTOS TÉCNICOS

NOTICE
Guide technique de pose des panneaux PU 3D (édition 2026)
Bajo petición

NOTICE
Manuel de mise en œuvre des panneaux PU en relief rocheux
Bajo petición

PUESTA EN OBRA

Instalación

1. **Aclimatación** Almacenar los paneles en plano y dejarlos 24 h en la estancia.
2. **Condiciones** Temperatura 18–22 °C, humedad relativa 40–60 %, soporte máx. 2 % CM.
3. **Paso 1** Comprobar el soporte: sano, seco, limpio, sin polvo y plano.
4. **Paso 2** Presentar los paneles en seco para definir el despiece, en vertical u horizontal.
5. **Paso 3** Cortar y ajustar los paneles si es necesario.
6. **Paso 4** Aplicar adhesivo de montaje en el reverso, sin taladrar, y presionar firmemente contra la pared.
7. **Paso 5** Rellenar las juntas y lijar con grano 120 tras el secado completo (48 h).
8. **Paso 6** Pintar como mínimo 48 h después, con pintura al agua (acrílica o látex) sin disolventes.

Almacenamiento

- **En plano** Almacenar en plano, en su embalaje original, en un local seco y templado.
- **Aclimatación** 24 h en la estancia antes de la instalación.

COLORES Y OPCIONES

Colores

Blanc

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.