DEKORATIVA PU-PANELER

FUJI S4 polyuretan väggpanel 60x120cm

FUJI S4 PU väggpanelen är en modern 3D polyuretanpanel, designad för elegant och imponerande inredningsdesign.

3D-RELIEF POLYURETAN | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D13LM23P**
Dartank-EAN	**3701839356814**
Material	**3D-relief polyuretan**
Färger	**Blanc**
Tjocklek	**5 cm**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

3D-väggpaneler av polyuretan återger strukturen hos sten, berg eller trä med ett tydligt spel av ljus och skugga. Lätta och fukttåliga limmas de utan borrning, kapas enkelt och kan målas.

FÖRDELAR

01
Naturlig relief
Realistisk imitation av sten, berg eller trä.

02
Lätt
1–6 kg per panel beroende på modell.

03
Fukttålig
Passar kök och badrum.

04
Utan borrning
Limmas enkelt med monteringslim.

05
Anpassningsbar
Kan målas med vattenbaserad färg.

06
Sömlös vägg
Spacklade och målade fogar för en monolitisk effekt.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Polyuréthane**
Användning	**Intérieur et extérieur**
Vattentäthet	**oui**

MATERIALET

3D-relief polyuretan

Lätta väggpaneler av gjuten polyuretan som imiterar sten, berg eller trä; vattentäta, limmas och kan målas.

Material	**Polyuretan**
Användning	**Inomhus och skyddat utomhus (t.ex. täckt terrass), även kök och badrum**
Tjocklek	**28–70 mm**
Vikt per styck	**1–6 kg**
Målning	**Lösningsmedelsfria vattenbaserade färger (akryl, latex)**
Monteringsmetod	**Limning med monteringslim, utan borrning, vertikalt eller horisontellt**
Monteringstemperatur	**18–22 °C**
Relativ luftfuktighet vid montering	**40–60 %**
Maximal underlagsfukt	**2 % CM**
Acklimatisering före montering	**24–24 h**
Väntetid före målning	**48 h**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Vattenbeständighet		**Hög fukttålighet**

TEKNISKA DOKUMENT

NOTICE
Guide technique de pose des panneaux PU 3D (édition 2026)
På begäran

NOTICE
Manuel de mise en œuvre des panneaux PU en relief rocheux
På begäran

MONTERING

Montering

1. **Acklimatisering** Förvara panelerna plant och låt dem ligga 24 h i rummet.
2. **Förhållanden** Temperatur 18–22 °C, relativ fuktighet 40–60 %, underlag max 2 % CM.
3. **Steg 1** Kontrollera underlaget: fast, torrt, rent, dammfritt och plant.
4. **Steg 2** Provlägg panelerna för att planera mönstret, vertikalt eller horisontellt.
5. **Steg 3** Kapa och anpassa panelerna vid behov.
6. **Steg 4** Applicera monteringslim på baksidan, utan borrning, och tryck fast mot väggen.
7. **Steg 5** Fyll fogarna och slipa med korn 120 efter full torkning (48 h).
8. **Steg 6** Måla tidigast 48 h efter montering med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg (akryl eller latex).

Förvaring

- **Plant** Förvara plant i originalförpackningen i ett torrt, tempererat utrymme.
- **Acklimatisering** 24 h i rummet före montering.

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

Blanc

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.