DEKORPLATTEN AUS PU

Polyurethan-Wandpaneel SILVER SLATE 120x60cm

Das Wandpaneel PU SILVER SLATE ist ein modernes 3D-Polyurethanpaneel, inspiriert von Naturschiefer und einer eleganten Kombination aus Silber und Graphit.

3D-RELIEF-POLYURETHAN | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D13LM69P**
Dartank-EAN	**3701839356357**
Material	**3D-Relief-Polyurethan**
Farben	**Gris foncé**
Stärke	**1,8 cm**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Überblick

3D-Wandpaneele aus Polyurethan geben die Struktur von Stein, Fels oder Holz mit ausgeprägtem Licht- und Schattenspiel wieder. Leicht und feuchtigkeitsbeständig, werden sie ohne Bohren verklebt, lassen sich leicht zuschneiden und streichen.

VORTEILE

01

Natürliches Relief

Realistische Stein-, Fels- oder Holzoptik.

02

Leicht

1 bis 6 kg pro Paneel je nach Modell.

03

Feuchtigkeitsbeständig

Für Küche und Bad geeignet.

04

Ohne Bohren

Einfach mit Montagekleber verkleben.

05

Individuell gestaltbar

Mit Wasserfarben streichbar.

06

Fugenlose Wirkung

Gespachtelte und gestrichene Fugen für eine monolithische Wirkung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Polyuréthane**
Anwendung	**Intérieur et extérieur**
Abdichtung	**oui**

DAS MATERIAL

3D-Relief-Polyurethan

Leichte Wandpaneele aus gegossenem Polyurethan in Stein-, Fels- oder Holzoptik; wasserfest, zum Kleben und Streichen.

Material	**Polyurethan**
Einsatz	**Innen und geschützter Außenbereich (z. B. überdachte Terrasse), auch Küche und Bad**
Stärke	**28–70 mm**
Gewicht pro Stück	**1–6 kg**
Anstrich	**Lösemittelfreie Wasserfarben (Acryl, Latex)**
Montageart	**Verklebung mit Montagekleber, ohne Bohren, senkrecht oder waagerecht**
Verarbeitungstemperatur	**18–22 °C**
Relative Luftfeuchte bei der Montage	**40–60 %**
Maximale Untergrundfeuchte	**2 % CM**
Akklimatisierung vor der Montage	**24–24 h**
Wartezeit vor dem Anstrich	**48 h**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Wasserbeständigkeit		**Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit**

TECHNISCHE DOKUMENTE

NOTICE
Guide technique de pose des panneaux PU 3D (édition 2026)
Auf Anfrage

NOTICE
Manuel de mise en œuvre des panneaux PU en relief rocheux
Auf Anfrage

VERARBEITUNG

Verarbeitung

1. **Akklimatisierung** Paneele flach lagern und 24 h im Verlegeraum lassen.
2. **Bedingungen** Temperatur 18–22 °C, relative Luftfeuchte 40–60 %, Untergrund max. 2 % CM.
3. **Schritt 1** Untergrund prüfen: tragfähig, trocken, sauber, staubfrei und eben.
4. **Schritt 2** Paneele trocken auslegen und das Verlegemuster festlegen, senkrecht oder waagerecht.
5. **Schritt 3** Paneele bei Bedarf zuschneiden und anpassen.
6. **Schritt 4** Montagekleber auf die Rückseite auftragen, ohne Bohren, und fest an die Wand drücken.
7. **Schritt 5** Fugen füllen und nach vollständiger Trocknung (48 h) mit Körnung 120 schleifen.
8. **Schritt 6** Frühestens 48 h nach der Montage mit lösemittelfreier Wasserfarbe (Acryl oder Latex) streichen.

Lagerung

- **Flach** Flach in der Originalverpackung in einem trockenen, temperierten Raum lagern.
- **Akklimatisierung** 24 h im Verlegeraum vor der Montage.

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

Gris foncé

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.