DARTANK

PRODUKTDATABLAD



TAPETER

# Tapet Floral pencil

Tapet Floral pencil — måttbeställd tapet, motiv: natur.

Dartank-referens **D5PP810**

KONSTNÄRSTAPETER

# Tapet Floral pencil

Tapet Floral pencil — måttbeställd tapet, motiv: natur.

MÅTTBESTÄLLD TRYCKT TAPET, STRUKTURVINYL PÅ NON-WOVEN | INTÉRIEUR | COLLAGE

REAKTION VID BRAND B-S2,D0 (BETONGSTRUKTUR)



## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D5PP810** |
| Dartank-EAN | **3701839320358** |
| Material | **Måttbeställd tryckt tapet, strukturvinyl på non-woven** |
| Färger | **Beige** |
| Säljenhet | **Kvadratmeter (m²)** |

ÖVERSIKT

## Översikt

Tapet tryckt på beställning; dekoren på 500 × 300 cm anpassas till väggmåttet. Tryckt på vinyl på non-woven, med ett tiotal matta eller blanka präglade strukturer 290–450 g/m²; en randig struktur på glasfiberförstärkt non-woven är avsedd för krävande användning.

## FÖRDELAR

### 01
**Måttbeställd**

Dekor 500 × 300 cm, anpassningsbar från 90 × 45 cm till 10 × 6 m.

### 02
**Präglade strukturer**

Ådrad marmor, småsten, canvas, linne, betong, penseldrag …

### 03
**3D-effekt**

Blanka reliefer fångar ljuset och fördjupar dekoren.

### 04
**Förstärkt version**

Randig struktur på glasfiberförstärkt non-woven, mycket tålig.

### 05
**Prov 1:1**

Utsnitt av dekoren i verklig storlek, på valt underlag.

### 06
**Våtrum**

Vinylunderlag kan skyddas med harts för kök och badrum.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Användning | **Intérieur** |
| Installation | **collage** |

## MATERIALET

### Måttbeställd tryckt tapet, strukturvinyl på non-woven

Dekor tryckt på beställning på vinyl på non-woven, med ett tiotal präglade strukturer att välja.

| | |
|---|---|
| Sammansättning | **Vinyl på non-woven; randig struktur på glasfiberförstärkt non-woven** |
| Användningsområde | **Inomhus** |
| Bärare (baksida) | **Non-woven** |
| Utseende / finish | **Ett tiotal strukturer: småsten, ådrad marmor, grov canvas, matta vertikala ränder, linne, loft, betong, penseldrag, målarduk** |
| Ytvikt | **290–450 g/m²** |
| Appliceringstemperatur | **18–25 °C** |
| Tillverkningsformat | **Dekor 500 × 300 cm, anpassningsbar från 90 × 45 cm till 1000 × 600 cm** |
| Klistringsmetod | **Endast väggen klistras, våden sätts upp torr** |
| Våddskarv | **Kant i kant, utan glipa mellan våderna** |
| Lim | **Lim för non-woven-tapet, blandat enligt limtillverkaren** |
| Fullständig torktid för lim | **24 h** |
| Torktid för ny puts eller färg | **3 semaines ≈** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Reaktion vid brand | EN 13501-1 | **B-s2,d0 (betongstruktur)** |
| Ljusäkthet | | **7–8 på skalan 1–8 (xenontest), betongstruktur** |

## MONTERING

### UNDERLAG
Torr, ren, avfettad och slät vägg i ljus, enhetlig färg; gamla tapeter och flagnande färg helt borttagna, hål och sprickor spacklade med gips, blanka ytor slipade.

### GRUNDNING
Grunda med djupgående, helst svampdödande primer i två skikt minst 24 h före montering.

### NY PUTS OCH FÄRG
Låt torka cirka 3 veckor före montering.

### RUMSKLIMAT
18–25 °C, utan drag, luftkonditionering, extra värmekällor eller snabba temperaturväxlingar, under montering och minst 24 h efteråt.

### ARBETSPLATS
Montera sist i ett rent rum: uttag nedmonterade, element borttagna, hål borrade, akrylfogar vid lister och snickerier klara och angränsande väggar målade i förväg.

### Montering

1. **1. Kontroll** Rulla ut alla våder bredvid varandra och kontrollera mönster, nyans, mått och skador; anmäl avvikelser före montering.
2. **2. Utsättning** Dra en lodlinje med vattenpass eller laser en våddbredd från startpunkten och markera varje våds läge.
3. **3. Klistra väggen** Stryk lim på väggen med roller eller pensel i ett tunt, jämnt skikt något bredare än våden; mycket tunt i kanterna så att inget tränger ut. Klistra aldrig våden.
4. **4. Sätta upp våden** Sätt den torra våden uppifrån mot lodlinjen och stryk ut med roller eller mjuk borste från mitten mot kanterna för att få bort luft.
5. **5. Följande våder** Sätt upp följande våder med noggrann mönsterpassning; lägg aldrig en skarv i ett hörn eller på en kant.
6. **6. Rengöring** Torka genast bort lim med en ren, lätt fuktig svamp eller trasa; låt aldrig lim torka på dekorsidan.
7. **7. Kantskärning** Skär bort överskottet upptill och nedtill med en vass kniv längs en metallspackel.
8. **8. Justering** Skjut aldrig en våd som redan sitter: vid fel, dra loss den och sätt upp den igen.

## MÄNGDER

### MÄTNING PER M² — 8 % kapspill

| YTA | FAKTURERAT |
|---|---|
| 5 m² | 5,4 m² |
| 10 m² | 10,8 m² |
| 20 m² | 21,6 m² |
| 50 m² | 54 m² |

## FÄRGER OCH ALTERNATIV

### Färger

Beige

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- **Mörka dekorer** Färga kanterna eller måla väggen i matchande kulör under skarvarna för att dölja dem.
- **Harts i våtrum** Endast underlag med vinylskikt tål harts; ren non-woven passar varken för harts eller våtrum.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.