
DARTANK

PRODUKTDATABLAD



TAPETER

Tapet Stone Flow 4

Tapet Stone Flow — måttbeställd tapet, motiv: konst, natur, abstrakt, landskap och geometriskt, perfekt för vardagsrum, sovrum, badrum och hall.

Dartank-referens **D5PP652**

KONSTNÄRSTAPETER

Tapet Stone Flow 4

Tapet Stone Flow — måttbeställd tapet, motiv: konst, natur, abstrakt, landskap och geometriskt, perfekt för vardagsrum, sovrum, badrum och hall.

MÅTTBESTÄLLD TRYCKT TAPET, STRUKTURVINYL PÅ NON-WOVEN | INTÉRIEUR | COLLAGE

REAKTION VID BRAND B-S2,D0 (BETONGSTRUKTUR)



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D5PP652**
Dartank-EAN	**3701839321935**
Material	**Måttbeställd tryckt tapet, strukturvinyl på non-woven**
Färger	**Bleu**
Säljenhet	**Kvadratmeter (m²)**

ÖVERSIKT

Översikt

Tapet tryckt på beställning; dekoren på 500 × 300 cm anpassas till väggmåttet. Tryckt på vinyl på non-woven, med ett tiotal matta eller blanka präglade strukturer 290–450 g/m²; en randig struktur på glasfiberförstärkt non-woven är avsedd för krävande användning.

FÖRDELAR

01
Måttbeställd

Dekor 500 × 300 cm, anpassningsbar från 90 × 45 cm till 10 × 6 m.

02
Präglade strukturer

Ådrad marmor, småsten, canvas, linne, betong, penseldrag …

03
3D-effekt

Blanka reliefer fångar ljuset och fördjupar dekoren.

04
Förstärkt version

Randig struktur på glasfiberförstärkt non-woven, mycket tålig.

05
Prov 1:1

Utsnitt av dekoren i verklig storlek, på valt underlag.

06
Våtrum

Vinylunderlag kan skyddas med harts för kök och badrum.

PRODUKTEGENSKAPER

Användning	**Intérieur**
Installation	**collage**

MATERIALET

Måttbeställd tryckt tapet, strukturvinyl på non-woven

Dekor tryckt på beställning på vinyl på non-woven, med ett tiotal präglade strukturer att välja.

Sammansättning	**Vinyl på non-woven; randig struktur på glasfiberförstärkt non-woven**
Användningsområde	**Inomhus**
Bärare (baksida)	**Non-woven**
Utseende / finish	**Ett tiotal strukturer: småsten, ådrad marmor, grov canvas, matta vertikala ränder, linne, loft, betong, penseldrag, målarduk**
Ytvikt	**290–450 g/m²**
Appliceringstemperatur	**18–25 °C**
Tillverkningsformat	**Dekor 500 × 300 cm, anpassningsbar från 90 × 45 cm till 1000 × 600 cm**
Klistringsmetod	**Endast väggen klistras, våden sätts upp torr**
Våddskarv	**Kant i kant, utan glipa mellan våderna**
Lim	**Lim för non-woven-tapet, blandat enligt limtillverkaren**
Fullständig torktid för lim	**24 h**
Torktid för ny puts eller färg	**3 semaines ≈**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Reaktion vid brand	EN 13501-1	**B-s2,d0 (betongstruktur)**
Ljusäkthet		**7–8 på skalan 1–8 (xenontest), betongstruktur**

MONTERING

UNDERLAG
Torr, ren, avfettad och slät vägg i ljus, enhetlig färg; gamla tapeter och flagnande färg helt borttagna, hål och sprickor spacklade med gips, blanka ytor slipade.

GRUNDNING
Grunda med djupgående, helst svampdödande primer i två skikt minst 24 h före montering.

NY PUTS OCH FÄRG
Låt torka cirka 3 veckor före montering.

RUMSKLIMAT
18–25 °C, utan drag, luftkonditionering, extra värmekällor eller snabba temperaturväxlingar, under montering och minst 24 h efteråt.

ARBETSPLATS
Montera sist i ett rent rum: uttag nedmonterade, element borttagna, hål borrade, akrylfogar vid lister och snickerier klara och angränsande väggar målade i förväg.

Montering

1. **1. Kontroll** Rulla ut alla våder bredvid varandra och kontrollera mönster, nyans, mått och skador; anmäl avvikelser före montering.
2. **2. Utsättning** Dra en lodlinje med vattenpass eller laser en våddbredd från startpunkten och markera varje våds läge.
3. **3. Klistra väggen** Stryk lim på väggen med roller eller pensel i ett tunt, jämnt skikt något bredare än våden; mycket tunt i kanterna så att inget tränger ut. Klistra aldrig våden.
4. **4. Sätta upp våden** Sätt den torra våden uppifrån mot lodlinjen och stryk ut med roller eller mjuk borste från mitten mot kanterna för att få bort luft.
5. **5. Följande våder** Sätt upp följande våder med noggrann mönsterpassning; lägg aldrig en skarv i ett hörn eller på en kant.
6. **6. Rengöring** Torka genast bort lim med en ren, lätt fuktig svamp eller trasa; låt aldrig lim torka på dekorsidan.
7. **7. Kantskärning** Skär bort överskottet upptill och nedtill med en vass kniv längs en metallspackel.
8. **8. Justering** Skjut aldrig en våd som redan sitter: vid fel, dra loss den och sätt upp den igen.

MÄNGDER

VARIANTER — 3

VARIANT	REF.
Papier peint Stone Flow	D5PP649
Papier peint Stone Flow 2	D5PP650
Papier peint Stone Flow 3	D5PP651

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

Bleu

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- **Mörka dekorer** Färga kanterna eller måla väggen i matchande kulör under skarvarna för att dölja dem.
- **Harts i våtrum** Endast underlag med vinylskikt tål harts; ren non-woven passar varken för harts eller våtrum.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.