PARKETT-SOCKELLEISTEN

Sockelleiste - D12BA02

Sockelleiste - D12BA02 — Sockelleiste für Laminatboden.

SOCKELLEISTE AUS KOMPAKTEM SPC | BRANDVERHALTEN B



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D12BA02**
Dartank-EAN	**3701839357972**
Material	**Sockelleiste aus kompaktem SPC**
Verkaufseinheit	**Laufender Meter**

ÜBERBLICK

Übersicht

15 mm starke Sockelleiste aus geschäumtem SPC, werkseitig fertig im Farbton ohne Anstrich, vollständig wasserfest und klebefertig.

VORTEILE

01
Vollständig wasserfest
Unempfindlich gegen Wasser und Feuchtigkeit: auch für Feuchträume.

02
Montagefertig
Werkseitig farbig fertig: kein Streichen nötig.

03
Harte Oberfläche
Härte > 80 Shore D und Stoßfestigkeit > 2 J: hält Staubsaugerstößen stand.

04
Leicht zu schneiden
Mit feingezahnter Säge sauber zu schneiden; bohrbar.

05
Klebemontage
Befestigung mit Montagekleber, ohne Clips oder sichtbare Schrauben.

06
Stabil bis 60 °C
Maximale Gebrauchstemperatur 60 °C, ohne Verformung.

DAS MATERIAL

Sockelleiste aus kompaktem SPC

15 mm starke Sockelleiste aus geschäumtem SPC, werkseitig fertig im Farbton ohne Anstrich, vollständig wasserfest und klebefertig.

Rohdichte	**≥ 1100 kg/m³**
Material	**Geschäumtes kompaktes SPC**
Einsatz	**Innenbereich**
Stärke	**15 mm**
Stablänge	**2,4 m**
Verbindungssystem	**Mit Montagekleber verklebt**
Härte	**≥ 80 Shore D**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Brandverhalten		**B**
Wasserbeständigkeit		**Vollständig feuchtigkeitsbeständig**
Maximale Einwirkungstemperatur		**60 °C**
Biegefestigkeit		**3000 MPa ≈**
Stoßfestigkeit		**> 2 J**
Erweichungstemperatur		**≥ 100 °C**
Lichtechtheit		**Beständig**
Korrosionsbeständigkeit		**Beständig**

VERARBEITUNG

TEMPERATUR	AKKLIMATISIERUNG	WAND	WERKZEUG
Raum zwischen 5 und 30 °C halten.	24 h im Verlegeraum.	Staubfrei, sauber, trocken, entfettet, grundiert und gestrichen, eben und gleichmäßig.	Kappsäge oder feingezahnte Handsäge mit Gehrungslade, Montagekleber und Pistole, Winkelmesser, Maßband, Wasserwaage, Spachtel, Schwamm.

Verlegung

1. **1** Ecken: auf 45° schneiden, nachdem der Winkel geprüft wurde; bei Abweichung von 90° auf den halben Winkel schneiden (94° → 47°).
2. **2** Gerade Stöße: auf 90° geschnittene Leisten stumpf stoßen.
3. **3** Offenes Ende: Leiste und Endstück auf 45° schneiden und das Endstück ankleben.
4. **4** Leiste senkrecht stellen und von oben nach unten mit feinem, scharfem Blatt schneiden; Bohren und Nachschneiden möglich.
5. **5** Montagekleber als Raupe auf die gerillte Rückseite auftragen; an die Wand drücken und Überschuss sofort entfernen.
6. **6** Vor weiteren Arbeiten mindestens 12 h trocknen lassen.

Lagerung

- **Lagerung** In der Originalverpackung, flach, in einem trockenen, kühlen Raum.
- **Temperatur** Lagerung und Transport über −5 °C.

MENGEN

AUFMASS PRO LAUFENDEN METER — 5 % Verschnitt

LÄNGE	BERECHNET	STÄBE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.