SOCKELLEISTEN

Sockelleiste – D4PL12T

Die Fußleiste D4PL12T ist eine Polyurethan-Fußleiste mit grundierter Oberfläche.

GRUNDIERTES POLYURETHAN | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D4PL12T**
Dartank-EAN	**3701839324271**
Material	**Grundiertes Polyurethan**
Farben	**Blanc**
Stärke	**1,2 cm**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Überblick

Ein leichtes, hartes Polyurethan, weiß und grundiert geliefert: an Wand oder Decke geklebt und anschließend im gewünschten Farbton gestrichen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Polyuréthane**
Oberfläche	**Apprêt**
Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**

DAS MATERIAL

Grundiertes Polyurethan

Polyurethan-Leisten, weiß mit Grundieranstrich geliefert: Stuckleisten, Wandleisten, Sockelleisten, Rosetten und Gardinenblenden, geklebt und danach gestrichen.

Anwendung	**Innenbereich**
Zusammensetzung	**Polyurethan**
Werksoberfläche	**Weiß, werkseitiger Grundieranstrich, zu streichen**
Montageart	**Kleben**
Geeignete Farben	**Lösemittelfreie Farbe auf Wasserbasis**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Wasserbeständigkeit		**Wasserbeständig**

VERARBEITUNG

Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

PFLEGE

Pflege

Laufend	**Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.**
Lackierte Oberflächen	**Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.**

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

- Blanc

> **HINWEIS**
>
> Lösemittelhaltige Farben sind unzulässig: Farbe auf Wasserbasis verwenden. Kein Silikon an Anschlüssen verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.