DÖRROMFATTNINGAR

Sockelkloss för dörrfoder D8ML539A

Konsol för dörrfoder

AKRYLMASSA



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D8ML539A**
Dartank-EAN	**3701839304785**
Material	**Akrylmassa**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Konsol för dörrfoder

MATERIALET

Akrylmassa

Dörromfattningar och dekorer gjutna i akrylmassa: pilastrar, foderklossar och väggreliefer, klara att montera och måla.

Användning	**Inomhus**
Sammansättning	**Akrylmassa**
Fabriksfinish	**Klar att måla**
Lämpliga färger	**Lösningsmedelsfri vattenbaserad färg**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

SKÖTSEL

Skötsel

Löpande	**Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.**
Lackerade ytor	**Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.**

> **VARNING**
>
> Lösningsmedelsbaserade färger är förbjudna: använd vattenbaserad färg. Använd inte silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.