VÄXTBEKLÄDNADER

UV-matta Pterygium konstgrön 50x50cm

Monteringsanvisningar finns här.

KONSTGJORD VÄGGRÖNSKA | EXTÉRIEUR



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D10RV31**
Dartank-EAN	**3701839361535**
Material	**Konstgjord väggrönska**
Färger	**Vert**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Realistiska konstgjorda gröna väggar, mattor och blombeklädnader av slitstarka textilier, plaster och gummi. Ingen vattning, gödsel eller ljus; på flexibelt nät som kan klippas.

FÖRDELAR

01
Underhållsfri
Ingen vattning, gödsel eller ljus.

02
Realistisk
Tät och varierad grönska.

03
Antistatisk
Lite damm fastnar.

04
Klippbar
Flexibelt nät som klipps med sax.

05
Döljer brister
Täcker ojämnheter i väggen.

06
Måttanpassad
Kompositioner handgjorda efter projekt.

PRODUKTEGENSKAPER

Användning	**Extérieur**

MATERIALET

Konstgjord väggrönska

Konstgjorda paneler, mattor och blombeklädnader för innerväggar; UV-märkta artiklar passar soliga platser.

Sammansättning	**Slitstarka textilier, plaster och gummi**
Användning	**Inomhus; UV-artiklar för mycket soliga lägen**
Tjocklek	**30–60 mm**
Monteringsmetod	**Häftning på mjuk skiva, upphängning på pluggar eller limning (paneler)**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
UV-beständighet		**UV-märkta artiklar: blekningsbeständiga** (selon référence)
Elektrostatisk laddning		**Antistatbehandlat bladverk**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Måla underlaget svart i förväg för att dölja glipor och ge djup.
2. **Mjuka skivor** På OSB eller gipsskiva häftas nätet fast.
3. **Hårda väggar** Sätt pluggar och häng upp de sammanfogade modulerna, eller montera först en svartmålad bärskiva (gips, MDF, HDF, OSB).
4. **Måttbeställda paneler** Limma med monteringslim och håll fast med skruv under torkning; varje modul är numrerad enligt bifogad monteringsplan.
5. **Kapning** Det flexibla nätet klipps med sax, även runt ett eluttag.
6. **Finish** Planera en försänkning eller täcklist för att dölja nätbasen på ca 4 mm, utom där modulerna ansluter mot vägg, tak eller golv.

SKÖTSEL

Skötsel

Dammtorkning	**Bladverket är antistatbehandlat; damma av med mjuk borste eller tryckluft.**
Skydd	**Förnya antistatsprayen regelbundet för att minska dammansamling.**
Ingen vattning	**Ingen vattning, gödsel eller ljus behövs.**

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Vert

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.