BODEN AUS ALTEN ZIEGELFLIESEN

Antike Terrassenziegel – L: 6,5 cm x H: 13,5 cm x St: 3,5 cm

ZEMENTPLATTE IN ZIEGELOPTIK FÜR BODEN UND TERRASSE



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D11SO22**
Dartank-EAN	**3701839358573**
Material	**Zementplatte in Ziegeloptik für Boden und Terrasse**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Übersicht

Die Optik eines hundertjährigen Ziegelbodens ohne das Abplatzen gewöhnlicher Ziegel im Freien: Zementplatten und -klinker für Terrassen, Wege, Stufen und Fensterbänke.

VORTEILE

01
Altziegeloptik ohne Abplatzen im Freien

02
Witterungsbeständig

03
Zwei Stärken: 1,5 cm bündig, 3,5 cm für Terrassen und Stufen

04
Passende Stufen-, Kanten- und Fensterbankelemente

05
Innen und außen

06
Farbtöne passend zu den Wandriemchen

DAS MATERIAL

Zementplatte in Ziegeloptik für Boden und Terrasse

Zement-Bodenfliesen und -Klinker in Altziegeloptik, 1,5 oder 3,5 cm stark, mit Stufen-, Treppenkanten- und Fensterbankelementen.

Zusammensetzung	**Gegossenes Element auf Zementbasis**
Herstellung	**Handwerklich, von Hand gegossen**
Einsatz	**Böden, Terrassen, Außen- und Innentreppen, Fensterbänke**
Stärke	**15–35 mm**
Nennformat	**Ca. 13,5 × 27 cm (Platte); Klinker 6,5 × 27 und 6,5 × 13,5 cm**
Flächengewicht	**22 kg/m² env.**
Zuschnitt	**Stein- oder Betontrennscheibe, oder Sichtseite anritzen und brechen für eine natürlichere Kante**
Verbrauch	**Ca. 23,5 Platten/m² bei ca. 1,5 cm Fuge**
Fugenbreite	**1,5 cm (Boden)**
Fugenmörtelverbrauch	**Ca. 3 kg/m² bei 1,5 cm Fuge**
Empfohlener Verschnitt	**3 % env.**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Witterungsbeständigkeit		**Beständig gegen Temperaturwechsel, Feuchtigkeit, Niederschlag und UV (Außenausführung)**

VERARBEITUNG

Verlegung / Montage

1. **Untergrund** Trockener, entfetteter, sauberer und tragfähiger Untergrund, anschließend grundiert.
2. **Dehnungsfugen** Jede Dehnungsfuge der Wand an derselben Stelle in der Verblendung übernehmen.
3. **Verklebung** Fliesenkleber je nach Einsatz wählen: innen oder außen, Wand oder Boden, Kaminwand, Küche oder Bad.
4. **Zuschnitt** Mit Stein-/Betonscheibe schneiden oder Sichtseite anritzen und brechen für eine natürliche Kante.
5. **Verfugen** Mit farblich passendem Fugenmörtel verfugen; eine Riemchen-Kollektion kann fugenlos verlegt werden.
6. **Imprägnierung** Nach Verlegen und Verfugen imprägnieren, wenn die Fuge mindestens 24 h getrocknet ist; empfohlen außen, in Küche, Bad, an Kaminwänden und in Fluren.

HINWEIS

Handgefertigtes Produkt: jedes Element variiert in Relief und Farbton. Beim Verlegen Elemente aus mehreren Kartons mischen.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.