REVESTIMIENTOS VEGETALES

# Lavado de pared verde 50x50cm

Las instrucciones de montaje se pueden encontrar aquí.

VEGETAL ARTIFICIAL MURAL | INTÉRIEUR



## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D10RV16** |
| EAN Dartank | **3701839361689** |
| Material | **Vegetal artificial mural** |
| Colores | **Vert** |
| Unidad de venta | **Pieza** |

PRESENTACIÓN

## Presentación

Muros vegetales, alfombras y revestimientos florales artificiales realistas, de textiles, plásticos y caucho resistentes. Sin riego, abono ni luz; montados sobre malla flexible recortable.

PUNTOS FUERTES

**01**
**Sin mantenimiento**
Sin riego, abono ni luz.

**02**
**Realista**
Vegetación densa y variada.

**03**
**Antiestático**
Apenas se deposita polvo.

**04**
**Recortable**
Malla flexible ajustable con tijeras.

**05**
**Oculta defectos**
Cubre imperfecciones de la pared.

**06**
**A medida**
Composiciones hechas a mano según el proyecto.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Aplicación | **Intérieur** |

## EL MATERIAL

### Vegetal artificial mural

Paneles, alfombras y revestimientos florales artificiales para paredes interiores; las referencias UV se adaptan a zonas soleadas.

| | |
|---|---|
| Composición | **Textiles, plásticos y caucho resistentes** |
| Uso | **Interior; referencias UV para lugares muy soleados** |
| Espesor | **30–60 mm** |
| Método de instalación | **Grapado sobre soporte blando, colgado en tacos o encolado (paneles)** |

## PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

| Característica | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Resistencia a los UV | | **Referencias UV: resistentes a la decoloración** (selon référence) |
| Carga electrostática | | **Follaje con tratamiento antiestático** |

## PUESTA EN OBRA

### Instalación

1. **Soporte** Pintar previamente el soporte de negro para ocultar huecos y dar profundidad.
2. **Soportes blandos** Sobre OSB o placa de yeso, grapar la malla.
3. **Paredes duras** Colocar tacos y colgar los módulos unidos, o fijar antes un panel soporte (yeso, MDF, HDF, OSB) pintado de negro.
4. **Paneles a medida** Pegar con adhesivo de montaje y sujetar con tornillos durante el secado; cada módulo está numerado según el plano suministrado.
5. **Corte** La malla flexible se corta con tijeras, también alrededor de un enchufe.
6. **Acabado** Prever un rebaje o un perfil de remate para ocultar la base de malla de unos 4 mm, salvo si los módulos topan con pared, techo o suelo.

## MANTENIMIENTO

### Mantenimiento

| | |
|---|---|
| Desempolvado | **El follaje tiene tratamiento antiestático; desempolvar con cepillo suave o aire comprimido.** |
| Protección | **Renovar regularmente el spray antiestático para limitar el polvo.** |
| Sin riego | **No requiere riego, abono ni luz.** |

## COLORES Y OPCIONES

### Colores

- Vert

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.