RIVESTIMENTI VEGETALI

# Parete verde Wronóg 50x50cm

Le istruzioni di montaggio possono essere trovate qui.

VEGETALE ARTIFICIALE DA PARETE | INTÉRIEUR



## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Riferimento Dartank | **D10RV45** |
| EAN Dartank | **3701839361399** |
| Materiale | **Vegetale artificiale da parete** |
| Colori | **Vert** |
| Unità di vendita | **Pezzo** |

PRESENTAZIONE

## Presentazione

Pareti verdi, tappeti e rivestimenti floreali artificiali realistici, in tessuti, plastiche e gomma resistenti. Senza irrigazione, concime né luce; su rete flessibile ritagliabile.

PUNTI DI FORZA

**01**
**Senza manutenzione**
Niente acqua, concime o luce.

**02**
**Realistico**
Vegetazione densa e varia.

**03**
**Antistatico**
La polvere si deposita poco.

**04**
**Ritagliabile**
Rete flessibile regolabile con forbici.

**05**
**Nasconde i difetti**
Copre le imperfezioni della parete.

**06**
**Su misura**
Composizioni fatte a mano su progetto.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Applicazione | **Intérieur** |

## IL MATERIALE

### Vegetale artificiale da parete

Pannelli, tappeti e rivestimenti floreali artificiali per pareti interne; i riferimenti UV sono adatti a zone soleggiate.

| | |
|---|---|
| Composizione | **Tessuti, plastiche e gomma resistenti** |
| Impiego | **Interni; riferimenti UV per zone molto soleggiate** |
| Spessore | **30–60 mm** |
| Metodo di posa | **Graffatura su supporto morbido, aggancio su tasselli o incollaggio (pannelli)** |

## PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

| Caratteristica | Norma | Risultato |
|---|---|---|
| Resistenza ai raggi UV | | **Riferimenti UV: resistenti allo scolorimento** (selon référence) |
| Carica elettrostatica | | **Fogliame trattato antistatico** |

## POSA IN OPERA

**Posa in opera**

1. **Supporto** Dipingere prima il supporto di nero per nascondere gli interstizi e dare profondità.
2. **Supporti morbidi** Su OSB o cartongesso, fissare la rete con la graffatrice.
3. **Pareti dure** Inserire tasselli e appendervi i moduli uniti, oppure fissare prima un pannello di supporto (cartongesso, MDF, HDF, OSB) dipinto di nero.
4. **Pannelli su misura** Incollare con adesivo di montaggio e trattenere con viti durante l'asciugatura; ogni modulo è numerato secondo lo schema fornito.
5. **Taglio** La rete flessibile si taglia con le forbici, anche attorno a una presa elettrica.
6. **Finitura** Prevedere un incasso o un profilo di finitura per nascondere la base in rete di circa 4 mm, salvo se i moduli sono a battuta con parete, soffitto o pavimento.

## MANUTENZIONE

### Manutenzione

| | |
|---|---|
| Spolveratura | **Il fogliame è trattato antistatico; spolverare con spazzola morbida o aria compressa.** |
| Protezione | **Rinnovare regolarmente lo spray antistatico per limitare la polvere.** |
| Senza irrigazione | **Non servono irrigazione, concime né luce.** |

## COLORI E OPZIONI

### Colori

- Vert

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.