REVESTIMIENTOS VEGETALES

Muro verde Znakocica 50x50cm

Las instrucciones de montaje se pueden encontrar aquí.

VEGETAL ARTIFICIAL MURAL | INTÉRIEUR



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D10RV49**
EAN Dartank	**3701839361351**
Material	**Vegetal artificial mural**
Colores	**Vert**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Presentación

Muros vegetales, alfombras y revestimientos florales artificiales realistas, de textiles, plásticos y caucho resistentes. Sin riego, abono ni luz; montados sobre malla flexible recortable.

PUNTOS FUERTES

01
Sin mantenimiento
Sin riego, abono ni luz.

02
Realista
Vegetación densa y variada.

03
Antiestático
Apenas se deposita polvo.

04
Recortable
Malla flexible ajustable con tijeras.

05
Oculta defectos
Cubre imperfecciones de la pared.

06
A medida
Composiciones hechas a mano según el proyecto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Aplicación	**Intérieur**

EL MATERIAL

Vegetal artificial mural

Paneles, alfombras y revestimientos florales artificiales para paredes interiores; las referencias UV se adaptan a zonas soleadas.

Composición	**Textiles, plásticos y caucho resistentes**
Uso	**Interior; referencias UV para lugares muy soleados**
Espesor	**30–60 mm**
Método de instalación	**Grapado sobre soporte blando, colgado en tacos o encolado (paneles)**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Resistencia a los UV		**Referencias UV: resistentes a la decoloración** (selon référence)
Carga electrostática		**Follaje con tratamiento antiestático**

PUESTA EN OBRA

Instalación

1. **Soporte** Pintar previamente el soporte de negro para ocultar huecos y dar profundidad.
2. **Soportes blandos** Sobre OSB o placa de yeso, grapar la malla.
3. **Paredes duras** Colocar tacos y colgar los módulos unidos, o fijar antes un panel soporte (yeso, MDF, HDF, OSB) pintado de negro.
4. **Paneles a medida** Pegar con adhesivo de montaje y sujetar con tornillos durante el secado; cada módulo está numerado según el plano suministrado.
5. **Corte** La malla flexible se corta con tijeras, también alrededor de un enchufe.
6. **Acabado** Prever un rebaje o un perfil de remate para ocultar la base de malla de unos 4 mm, salvo si los módulos topan con pared, techo o suelo.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Desempolvado	**El follaje tiene tratamiento antiestático; desempolvar con cepillo suave o aire comprimido.**
Protección	**Renovar regularmente el spray antiestático para limitar el polvo.**
Sin riego	**No requiere riego, abono ni luz.**

COLORES Y OPCIONES

Colores

- Vert

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.