LED-BELEUCHTUNG

LED-Streifen SMD Spot 4000 K

Der 4000k LED-Spot-Streifen ist eine Art flexibler 5 m langer Streifen, auf dem kleine Leuchtdioden (LEDs) gleichmäßig verteilt sind und so für eine helle und e

LED-BELEUCHTUNG FÜR LEISTEN



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D1CG06**
Dartank-EAN	**3701839354926**
Material	**LED-Beleuchtung für Leisten**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Der 4000k LED-Spot-Streifen ist eine Art flexibler 5 m langer Streifen, auf dem kleine Leuchtdioden (LEDs) gleichmäßig verteilt sind und so für eine helle und energiesparende Lichtquelle sorgen. Die Dioden sind in einer Dichte von 130 pro 1 m angeordnet, wodurch der Lichteffekt gleichmäßig ist und keine dunklen Flecken zwischen den LEDs entstehen. Der Streifen verfügt über ein integriertes Klebeband auf der Unterseite, was die Installation auf verschiedenen Oberflächen, von Wänden bis hin zu Möbeln und anderen dekorativen Elementen, erheblich erleichtert und Benutzern die Möglichkeit bietet, dynamische und kreative Lichtarrangements zu erstellen. Das 4000K-Band ist ein neutrales Tageslicht, das in allen Räumen gut funktioniert und das Muster auch nach vielen Stunden täglicher Nutzung nicht belastet.

DAS MATERIAL

LED-Beleuchtung für Leisten

LED-Streifen und Zubehör für Lichtvouten und indirekte Beleuchtung.

Anwendung	**Innenbereich**
Geeignete Farben	**Lösemittelfreie Farbe auf Wasserbasis**

VERARBEITUNG

Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

PFLEGE

Pflege

Laufend	**Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.**
Lackierte Oberflächen	**Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.**

> **HINWEIS**
>
> Lösemittelhaltige Farben sind unzulässig: Farbe auf Wasserbasis verwenden. Kein Silikon an Anschlüssen verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.