VÄXTBEKLÄDNADER

# Blåklint växtvägg 40x60cm

Monteringsanvisningar finns här.

KONSTGJORD VÄGGRÖNSKA | INTÉRIEUR



## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D10RV33** |
| Dartank-EAN | **3701839361511** |
| Material | **Konstgjord väggrönska** |
| Säljenhet | **Styck** |

ÖVERSIKT

## Översikt

Realistiska konstgjorda gröna väggar, mattor och blombeklädnader av slitstarka textilier, plaster och gummi. Ingen vattning, gödsel eller ljus; på flexibelt nät som kan klippas.

FÖRDELAR

**01**
**Underhållsfri**
Ingen vattning, gödsel eller ljus.

**02**
**Realistisk**
Tät och varierad grönska.

**03**
**Antistatisk**
Lite damm fastnar.

**04**
**Klippbar**
Flexibelt nät som klipps med sax.

**05**
**Döljer brister**
Täcker ojämnheter i väggen.

**06**
**Måttanpassad**
Kompositioner handgjorda efter projekt.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Användning | **Intérieur** |

## MATERIALET

### Konstgjord väggrönska

Konstgjorda paneler, mattor och blombeklädnader för innerväggar; UV-märkta artiklar passar soliga platser.

| | |
|---|---|
| Sammansättning | **Slitstarka textilier, plaster och gummi** |
| Användning | **Inomhus; UV-artiklar för mycket soliga lägen** |
| Tjocklek | **30–60 mm** |
| Monteringsmetod | **Häftning på mjuk skiva, upphängning på pluggar eller limning (paneler)** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| UV-beständighet | | **UV-märkta artiklar: blekningsbeständiga** (selon référence) |
| Elektrostatisk laddning | | **Antistatbehandlat bladverk** |

## MONTERING

### Montering

1. **Underlag** Måla underlaget svart i förväg för att dölja glipor och ge djup.
2. **Mjuka skivor** På OSB eller gipsskiva häftas nätet fast.
3. **Hårda väggar** Sätt pluggar och häng upp de sammanfogade modulerna, eller montera först en svartmålad bärskiva (gips, MDF, HDF, OSB).
4. **Måttbeställda paneler** Limma med monteringslim och håll fast med skruv under torkning; varje modul är numrerad enligt bifogad monteringsplan.
5. **Kapning** Det flexibla nätet klipps med sax, även runt ett eluttag.
6. **Finish** Planera en försänkning eller täcklist för att dölja nätbasen på ca 4 mm, utom där modulerna ansluter mot vägg, tak eller golv.

## SKÖTSEL

### Skötsel

| | |
|---|---|
| Dammtorkning | **Bladverket är antistatbehandlat; damma av med mjuk borste eller tryckluft.** |
| Skydd | **Förnya antistatsprayen regelbundet för att minska dammansamling.** |
| Ingen vattning | **Ingen vattning, gödsel eller ljus behövs.** |

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.