DARTANK

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



PAPIERS PEINTS

# Papier peint Happy Cats Warm Mix

Happy Cats Warm Mix — papier peint sur mesure.

Référence Dartank **D5PP1155**

PAPIERS PEINTS ENFANTS

# Papier peint Happy Cats Warm Mix

Happy Cats Warm Mix — papier peint sur mesure.

PAPIER PEINT ENFANT IMPRIMÉ SUR MESURE, VINYLE EFFET TOILE | COTON | INTÉRIEUR | COLLAGE



## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D5PP1155** |
| EAN Dartank | **3701839322406** |
| Matériau | **Papier peint enfant imprimé sur mesure, vinyle effet toile** |
| Unité de vente | **Mètre carré (m²)** |

PRÉSENTATION

## Présentation

Papier peint pour chambre d'enfant imprimé à la commande sur un vinyle à fine structure toile, choisi pour les collections enfants. Le support est conforme à la norme européenne EN 12149 et se pose selon la technique de la colle sur le mur.

### POINTS FORTS

**01**
**Pensé pour les enfants**
Support choisi spécialement pour les collections chambre d'enfant.

**02**
**Conforme EN 12149**
Norme européenne de sécurité des revêtements muraux.

**03**
**Structure toile douce**
Fine texture inspirée du tissu, pour une ambiance chaleureuse.

**04**
**Sur mesure**
Décor adaptable de 90 × 45 cm à 10 × 6 m.

**05**
**Pose colle sur le mur**
Le lé se pose sec sur le mur encollé, bord à bord.

**06**
**Échantillon à l'échelle 1:1**
Fragment du décor à taille réelle, sur le support choisi.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Matière | **Coton** |
| Application | **Intérieur** |
| Pose | **collage** |

## LE MATÉRIAU

### Papier peint enfant imprimé sur mesure, vinyle effet toile

Décor pour chambre d'enfant imprimé à la demande sur un vinyle à structure toile, conforme à la norme EN 12149.

| | |
|---|---|
| Composition | **Vinyle revêtu d'une couche à structure toile** |
| Destination | **Intérieur** |
| Support (envers) | **Intissé** |
| Température d'application | **18–25 °C** |
| Format de fabrication | **Décor de 500 × 300 cm, adaptable de 90 × 45 cm à 1000 × 600 cm** |
| Encollage | **Colle sur le mur uniquement, lé posé à sec** |
| Jonction des lés | **Bord à bord, sans espace entre les lés** |
| Séchage complet de la colle | **24 h** |
| Séchage d'un enduit ou d'une peinture neufs | **3 semaines ≈** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Conformité / labels | EN 12149 | **Conforme à la norme EN 12149 (revêtements muraux : migration des métaux lourds, chlorure de vinyle monomère, formaldéhyde)** |

## MISE EN ŒUVRE

### SUPPORT

Mur sec, propre, dégraissé, lisse, de teinte claire et uniforme ; anciens papiers peints et peintures non adhérentes entièrement retirés, trous et fissures rebouchés au plâtre, surfaces brillantes poncées.

### PRIMAIRE

Appliquer un primaire pénétrant, de préférence fongicide, en deux couches, au moins 24 h avant la pose.

### ENDUITS ET PEINTURES NEUFS

Laisser sécher environ 3 semaines avant la pose.

### AMBIANCE

18 à 25 °C, sans courant d'air, climatisation, chauffage d'appoint ni variation brusque de température, pendant la pose et au moins 24 h après.

### CHANTIER

Poser en dernier, dans une pièce propre : prises démontées, radiateurs déposés, perçages réalisés, joints acryliques des plinthes et menuiseries faits et murs adjacents peints avant la pose.

### Mise en œuvre

1. **1. Contrôle** Dérouler tous les lés côte à côte et vérifier motif, teinte, dimensions et absence de défaut ; signaler tout écart avant la pose.
2. **2. Traçage** Tracer une verticale au niveau ou au laser, à une largeur de lé du point de départ, et repérer l'emplacement de chaque lé.
3. **3. Encollage du mur** Encoller le mur au rouleau ou à la brosse, en couche fine et régulière, un peu plus large que le lé ; très fine en rive pour éviter les débordements. Ne jamais encoller le lé.
4. **4. Pose du lé** Appliquer le lé sec en partant du haut, contre le trait vertical, puis maroufler au rouleau ou à la brosse souple, du centre vers les bords, pour chasser l'air.
5. **5. Lés suivants** Poser les lés suivants en raccordant soigneusement le motif ; ne placer aucune jonction dans un angle ni sur une arête.
6. **6. Nettoyage** Essuyer immédiatement toute trace de colle avec une éponge ou un chiffon propre légèrement humide ; ne jamais laisser sécher la colle sur la face décorative.
7. **7. Arasement** Araser l'excédent en haut et en bas avec un cutter à lame bien affûtée, guidé par une spatule métallique.
8. **8. Repositionnement** Ne jamais faire glisser un lé déjà collé : en cas d'erreur, le décoller et le reposer.

## QUANTITÉS

### MÉTRÉ AU M² — découpe 8 %

| SURFACE | FACTURÉ |
|---|---|
| 5 m² | 5,4 m² |
| 10 m² | 10,8 m² |
| 20 m² | 21,6 m² |
| 50 m² | 54 m² |

## PRÉCAUTIONS

- **Support humide** Ne jamais poser sur un mur humide : perte d'adhérence et risque de moisissures.
- **Séchage trop rapide** Chaleur, courants d'air ou chauffage d'appoint peuvent ouvrir les jonctions entre lés.
- **Réclamation** Un papier peint posé n'est plus réclamable : contrôler tous les lés avant la pose.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.